VINVENTIONS

GESTION DE L'OXYGÈNE EN BOUTEILLE
LES FONDAMENTAUX

L'OXYGÈNE EN BOUTEILLE

La quantité totale d'oxygène en bouteille s'exprime en **mg/L**

LE TPO

LE HSO
OXYGÈNE D'ESPACE DE TÊTE

La partie **immergée** de l'iceberg

Le HSO est la principale source d'oxygène en bouteille

TPO MOYEN

Basé sur des **centaines d'audits** réalisés à travers le monde

TPO À CIBLER

Notre recommandation
TPO ≤ 2 mg/L

L'OI
OXYGÈNE DU BOUCHON

EFFET DU BOUCHON *VS* EFFET DE LA MISE

1 mois
Le délai suffisant pour constater les effets d'une mise en bouteille non-maîtrisée sur le profil du vin

~ 1 mg/L par an | **~ 3 mg/L à la mise**

PERMÉABILITÉS CONTRÔLÉES

Le choix se fait selon **le style de vin et la durée de vie souhaitée**

GESTION DE L'OXYGÈNE

Moduler **l'évolution des vins**

IMPACT DE L'O_2 SUR LA COULEUR

IMPACT DE L'O_2 SUR LES ARÔMES

IMPACT DE L'O_2 SUR LE SO_2

EVERY BOTTLE BETTER

TPO + OI MAÎTRISÉS

Homogénéité bouteille à bouteille

VS

TPO + OI NON MAÎTRISÉS

Variation bouteille à bouteille

VINVENTIONS